

VOLVO SELEKT

1. FÖRE KONTROLL

Servicehistorik:

- Kontrollera att mapp med instruktionsbok, servicebok etc. finns.
- Kontrollera att all service är utförd enligt Volvos rekommenderade intervall.
- Kontrollera att det finns rätt antal nycklar.
- Kontrollera att det finns nyckel till låsbara hjulbultar (där sådana är monterade).

2. OKULÄR BESIKTNING

Exteriör kontroll:

- Att bilrutor, strålkastare och dimljus är i trafiksäkert skick (åldersrelaterade stenskott accepteras).
- Utseendet på fälgarna (Åldersrelaterade skador accepteras).
- Att kaross och lack är i gott skick, med hänsyn till bilens ålder.
- Inga bucklor eller lackskador får finnas.
- Passning och fastsättning av yttre paneler och stötfångare.
- Inga tillbehör som ej är från Volvo.

Interiör kontroll:

- Reparationssats inklusive varningstriangel, bogser ögla och varselväst.
- Första-hjälpen-kit (minst 1 år till sista förbrukningsdag).
- Domkraft (om reservhjul finns).
- Reservdäckets mönsterdjup (min 5 mm) och däcktryck (i de fall det finns reservhjul).

3. UNDER HUVEN

Kontrollera:

- Inga olje-, vatten-, eller bränsleläckor finns.
- Nivå och kvalitet på vätska i servostyrningen.
- Att spolarvätska är fylld.
- Funktion på motorhuvens lås, gångled och stag.
- Nivå motorolja.
- Kylsystem inklusive slangar, kylvätskans nivå, skick och fryspunkt.
- Bromsvätskans nivå och funktion.
- Batteriets kondition.

4. FUNKTION

Kontrollera:

- Förvaringsutrymmen.
- Funktion hos mugghållare.
- Soltak och glastak.
- Säkerhetsbälten inklusive bältesförsträckare.
- Låsmekanism baksäte.
- Fällbara nackskydd.
- Funktion hos alla säten, inklusive minnesfunktion.
- Inner- och ytter speglar (infällbara om sådana finns).
- Funktion för samtliga strömställare.
- Funktion hos fönsterhissar, inklusive automatiskt upp och ned samt säkerhetsstopp.
- Ställbar ratt.
- Funktion hos audioenhet.
- Funktion hos Navigationsenhet inklusive rattkontroller, ljus på förarsidan och minnesradering.
- Funktionen hos RSE (Rear Seat Entertainment) om installerat.
- Signalhorn.
- Funktion hos all interiörbelysning.
- Öppningsfunktion för baklucka och tanklock (när sådan funktion finns).
- Funktion hos spolare för vindruta, bakruta och strålkastare.
- Funktion och skick hos torkarblad för vindruta och bakruta.
- Funktion, skick och inställning hos all yttre belysning.
- Att alla varningslampor tänds och sedan släcks när tändning slås på och motorn startas.
- Alla lås- och larmfunktioner, inklusive barnsäkerhetsspärr, fjärröppning och nyckellöst system.
- Avaktivera Volvo on Call.
- Kontrollera bränslevärmarens funktion.
- Kontroll av värme i ratt.
- Ta bort eventuell kopplad telefon.

5. KONTROLLER PÅ LYFT

Fordonet helt upplyft:

- Sök efter läckage från växellådsolja.
- Sök efter synliga läckage av olja, vatten och bränsle.
- Kontrollera att undersidan av bilen inte är skadad.

VOLVO SELEKT

Kontrollera:

- Skick och lufttryck i alla däck (inklusive reservhjul).
- Att mönsterdjupet inte är mindre än 4 mm (gäller sommardäck)
- Skick och slitage hos bromsskivor och bromsbelägg.
- Säkerhet, dragning och skick hos bromsslanger och rör.
- Luft-, vatten-, och bränsleanslutningar för säkerhet och dragning.
- Skick och säkerhet hos avgassystem, värmesköld och katalysator.
- Skick på styrning, fjädring och framhjulslager
- Skick hos drivaxeldamasker.

6. TESTKÖRNING

Före motorstart, kontrollera:

- Funktionen hos tändnings- och rattlås.
- Att startmotorn endast fungerar i P och N med automatisk växellåda.
- Kontrollera att växelväljaren med automatlåda låser sig i position P.

Vid start, kontrollera:

- Funktion hos startmotor.
- Att motorn startar normalt.
- Bromspedalens spel.
- Tomgångsvarvtalet.

Vid avfärd, kontrollera:

- Parkeringsbromsens effektivitet och bromshandtagets utslag.
- Kopplingens inverkan, slirning plus eventuella missljud.
- Att accelerationen är normal utan onormala ljud.
- Funktionen hos växellådan.
- Styrningens spel, känn efter onormal tröghet och eventuella missljud.
- Att det inte är några onormala vibrationer eller ljud från drivlinan.

Under färd, kontrollera:

- Att bilen inte drar åt endera hållet eller känns instabil.
- Att ratten är i korrekt position och återvänder till rakt fram efter en sväng.

- Att det inte är obalans i hjulen.
- Att motorn uppnår rätt arbetstemperatur inom utsatt tid.
- Om det finns onormala ljud från kaross eller hjulupphängning.
- Om det finns onormalt vindbrus.
- Funktionen hos klimatanläggningen, inklusive AC och alla steg i stolsvärme.
- Funktion hos farthållare (om sådan finns).
- Att bilen inte drar åt någon sida vid inbromsning.
- Att kraften som behövs på bromspedalen är normal utan vibrationer.
- Att färddatorn fungerar och ställ in rätt språk.
- Funktion hos parkeringssensor (om sådan finns).

För automatlåda, kontrollera:

- Att det inte slirar i dragläge med D eller R valt.
- Att den växlar upp normalt och utan slirning vid halvt gaspådrag. Att kick-down fungerar.
- Att den växlar upp korrekt när kick-down är aktiverat
- Att den växlar ner och motorbromsar när växelväljaren flyttas till en lägre växel

Efter testkörning, kontrollera:

- Att det inte finns några synliga läckage i motorrummet.
- Koppla upp mot VIDA och korrigerar ev. felkoder samt uppdatera motorns mjukvara.

7. BILENS SKICK

Bilen ska:

- Ha noggrant rengjorda fälgar.
- Ren klädsel (textil/tyg) i god kondition.
- Rent bagageutrymme.
- Ren B-s Rengjorda rutor.
- Rengjorda inner- ytterbackspegel.
- Rengjorda pedaler.
- Rengjort golv.
- Hela och rena mattor.
- Tvättad och polerad lack.
- Kontrollera att appar är uppdaterade i Sensus systemet (om möjlighet finns).